

LEXUS RX450H PAKOKAASUTARKASTUS KATSASTUKSEN YHTEYDESSÄ (MALLIT GYL10 JA GYL15)

Lexus RX450h on hybridauto, jonka bensiinimoottorin käyntiä ohjataan ajotilanteiden perusteella. Bensiinimoottori ei pääsääntöisesti käy silloin, kun auto seisoo paikallaan, akun varaustaso on riittävä ja moottori on käyntilämmin. Jotta bensiinimoottori saadaan käymään yhtäjaksoista joutokäyntiä pakokaasutarkastuksen suorittamiseksi, auto on saatettava huoltotilaan. Valittavana on kaksi mahdollista huoltotilaa: etuveto- tai nelivetohuoltotila.

Ennen huoltotilan aktivointia tulee tarkistaa, että bensiinimoottori on käyntilämmin: kytke ilmastointi pois päältä, käynnistä moottori P-vaihteen ollessa valittuna ja tarkista, että moottori sammuu joidenkin sekuntien päästä käynnistyksestä. Sammuta sitten hybridijärjestelmä painamalla POWER-nappulaa.

Huoltotilassa bensiinimoottorin pyörintänopeus joutokäynnillä on noin 900 kierrosta minuutissa. Pyörintänopeus kasvaa 1 500 kierrokseen minuutissa, kun kaasupoljin painetaan puoliksi pohjaan ja P-vaihte on valittuna. Jos kaasupoljin painetaan yli puolivälin, moottorin pyörintänopeus kasvaa noin 2 500 kierrokseen minuutissa.

Ohjeet etuvetohuoltotilan aktivoimiseksi (suorita kohdat 1-4 60 sekunnin kuluessa):

1. Valitse P-vaihde, jos se ei ole jo valittuna ja kytke sen jälkeen sytytysvirta painamalla POWER-nappulaa.
2. Paina kaasupoljin täysin pohjaan kaksi kertaa (vaihteenvalitsimen on oltava P-asennossa).
3. Valitse N-vaihde ja paina kaasupoljin täysin pohjaan kaksi kertaa.
4. Valitse P-vaihde ja paina kaasupoljin täysin pohjaan kaksi kertaa.
5. Tarkista, että monitoiminäyttöön ilmestyy teksti "FWD MAINTENANCE MODE" (ks. kuva).
6. Käynnistä bensiinimoottori: pidä jarrupoljinta painettuna ja paina POWER-nappulaa. Mittaristoon syttyy READY-valo.



Huom! Poista huoltotila käytöstä sammuttamalla moottori heti pakokaasutarkastuksen jälkeen (paina kerran POWER-nappulaa). **Autolla ajaminen huoltotilan ollessa aktiivisena voi vaurioittaa auton voimansiirtoyksikköä.**

Ohjeet nelivetohuoltotilan aktivoimiseksi (suorita kohdat 1-4 60 sekunnin kuluessa):

1. Valitse P-vaihde, jos se ei ole jo valittuna ja kytke sen jälkeen sytytysvirta painamalla POWER-nappulaa.
2. Paina kaasupoljin täysin pohjaan neljä kertaa (vaihteenvälitsimen on oltava P-asennossa).
3. Valitse N-vaihde ja paina kaasupoljin täysin pohjaan neljä kertaa.
4. Valitse P-vaihde ja paina kaasupoljin täysin pohjaan neljä kertaa.
5. Tarkista, että monitoiminäyttöön ilmestyy teksti "AWD MAINTENANCE MODE" (ks. kuva).
6. Käynnistä bensiinimoottori: pidä jarrupoljinta painettuna ja paina POWER-nappulaa. Mittaristoon syttyy READY-valo.



Huom! Poista huoltotila käytöstä sammuttamalla moottori heti pakokaasutarkastuksen jälkeen (paina kerran POWER-nappulaa).
Autolla ajaminen huoltotilan ollessa aktiivisena voi vaurioittaa auton voimansiirtoyksikköä.

TOYOTA AUTO FINLAND OY
Huolto ja varaosat

Timo Suutari-Jääskö