

Ajoneuvohallintokeskus  
PL 120  
00101 HELSINKI

## LEXUS LS600h JA LS600hL PAKOKAASUTESTAUS KATSASTUKSEN YHTEYDESSÄ

Lexus LS600h ja LS600hL ovat hybridautoja, joiden bensiinimoottorin käyntiä ohjataan ajotilanteiden perusteella. Auton seistessä paikallaan ei bensiinimoottori pääsääntöisesti käy.

### VAROITUS!

Sytytysvirran ollessa kytkettynä voi bensiinimoottori käynnistyä milloin tahansa. Ole erittäin varovainen työskennellessäsi moottoritilassa.

Jotta esim. katsastuksen yhteydessä tehtävä pakokaasupäästöttestaus voidaan suorittaa, on auton testitila aktivoitava. Testitila aktivoidaan seuraavasti (kaikki vaiheet on suoritettava 60 s kuluessa):

1. Kytke sytytysvirta päälle (painamalla käynnistysnappia kahdesti; mittariston valojen tulee syttyä).
2. Paina kaasupoljin pohjaan neljä kertaa vaihteenvaihtimen ollessa P-asennossa.
3. Paina jarrupoljinta siirtäessäsi vaihteenvaihtinta. Paina kaasupoljin pohjaan neljä kertaa vaihteenvaihtimen ollessa N-asennossa.
4. Paina jarrupoljinta siirtäessäsi vaihteenvaihtinta. Paina kaasupoljin pohjaan neljä kertaa vaihteenvaihtimen ollessa P-asennossa.
5. Varmista, että "AWD Maintenance Mode" valo palaa mittaristossa.
6. Käynnistä moottori käynnistysnappia painamalla (painaen samanaikaisesti jarrupoljinta). Tällöin "READY" valon tulee syttyä mittaristossa.

### HUOMAUTUS!

\*Joutokäyntinopeus testitilassa on n. 1000 1/min.

\*Joutokäyntinopeus on n. 1500 1/min painettaessa kaasupoljinta alle 60 %.

\*Painettaessa kaasupoljinta yli 60 % on joutokäyntinopeus n. 2500 1/min.

TOYOTA AUTO FINLAND OY

Huolto ja varaosat/B. Kondo

29.8.2007

2 (2)

Lopeta testitila kytkemällä sytytysvirta pois päältä (painamalla käynnistysnappia kerran).

**HUOMAUTUS!**

Autolla ajaminen ilman testitilan lopettamista saattaa vaurioittaa voimansiirtoa.

TOYOTA AUTO FINLAND OY  
Huolto-osasto

Ben Kondo, huoltosuunnittelija