

Seuraavat KIA bensiinimoottoristen mallien OBD järjestelmässä esiintyvät vikakoodit aiheuttavat hylkäämisen vuosikatsastuksessa.

N:o	Vikakoodin selvitys	MIL- valo
P0011	A nokka-akseli asento/ ajoitus liian aikaisella tai toimintahäiriö, lohko 1	●
P0012	Nokka-akselin asento - ajoituksen poikkeama liian suuri - lohko 1	●
P0014	B nokka-akseli asento/ ajoitus liian aikaisella tai toimintahäiriö, lohko 1	●
P0016	Kampi-ja nokka-akselin asennon suhde - lohko 1, tunnistin A	●
P0018	Kampi-ja nokka-akselin asennon suhde - lohko 2, tunnistin A	●
P0022	Nokka-akselin asento - ajoituksen poikkeama liian suuri - lohko 2	●
P0030	Happitunnistimen lämmitys, huono liitos, lohko 1/tunnistin 1	●
P0031	Happitunnistimen lämmitys, lohko 1/tunnistin 1	●
P0032	Happitunnistimen lämmitys, signaaliipiiri oikosulku akkuun, lohko 1/tunnistin 1	●
P0036	Happitunnistimen lämmitys, huono liitos, lohko 1/tunnistin 2	●
P0037	Happitunnistimen lämmitys, lohko 1/tunnistin 2	●
P0038	Happitunnistimen lämmitys, signaaliipiiri oikosulku akkuun, lohko 1/tunnistin 2	●
P0050	Happitunnistimen lämmitys, huono liitos, lohko 2/tunnistin 1	●
P0051	Happitunnistimen lämmitys, lohko 2/tunnistin 1	●
P0052	Happitunnistimen lämmitys, signaaliipiiri oikosulku akkuun, lohko 2/tunnistin 1	●
P0056	Happitunnistimen lämmitys, huono liitos, lohko 2/tunnistin 2	●
P0057	Happitunnistimen lämmitys, lohko 2/tunnistin 2	●
P0058	Happitunnistimen lämmitys, signaaliipiiri oikosulku akkuun, lohko 2/tunnistin 2	●
P0075	Imuventtiilien hallintasolenoidin virtapiiri avoin, lohko 1	●
P0076	Imuventtiilien hallintasolenoidin virtapiiri oikosulku maadoitukseen, lohko 1	●
P0077	Imuventtiilien hallintasolenoidin virtapiiri oikosulku jännitteeseen, lohko 1	●
P0078	Pakovernttiilien hallintasolenoidin virtapiiri avoin, lohko 1	●
P0079	Pakovernttiilien hallintasolenoidin virtapiiri oikosulku maadoitukseen, lohko 1	●
P0080	Pakovernttiilien hallintasolenoidin virtapiiri oikosulku jännitteeseen, lohko 1	●
P0101	Ilmamäärämittarin virtapiirin alue/toimintakyky	●
P0102	Ilmamäärämittarin signaaliipiirin avoin tai oikosulku	●
P0103	Ilmamäärämittarin signaaliipiirin jännite korkea	●
P0106	Imusarjan ilmanpaineen tunnistimen signaalin arvo yli tai alle raja-arvon	●
P0107	Imusarjan/normaalin ilmanpaineen tunnistin – avoin tai oikosulku	●
P0108	Imusarjan/normaalin ilmanpaineen tunnistin - signaaliipiirin oikosulku akkuun	●
P0111	Imuilmanlämpötunnistin 1, toimintahäiriö	●
P0112	Imuilmanlämpötunnistin 1 - oikosulku maahan	●
P0113	Imuilmanlämpötunnistin 1 - avoin tai oikosulku akkuun	●
P0116	Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen virtapiirin, signaali ei muutu	●
P0117	Moottorin lämpötunnistin virtapiiri oikosulku maahan	●
P0118	Moottorin lämpötunnistin virtapiiri avoin tai oikosulku akkuun	●

P0119	Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen virtapiiri katkonainen	●
P0121	Kaasuläpän asentotunnistimen/ -katkaisijan A virtapiirin häiriö	●
P0122	Kaasuläpän/polkimen asennontunnistimen A jännitepiiri avoin tai oikosulku maahan	●
P0123	Kaasuläpän/polkimen asennontunnistimen A signaalijännite oikosulku akkuun	●
P0130	Happitunnistimen virtapiiri, lohko 1/ tunnistin 1	●
P0131	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 1 - oikosulku maahan	●
P0132	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 1 - oikosulku akkuun	●
P0133	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 1 - hidas toiminta	●
P0134	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 1 - ei toimintaa havaittavissa	●
P0135	Happitunnistimen lämmityspiiri, lohko 1/ tunnistin 1	●
P0136	Happitunnistimen virtapiiri, lohko1/ tunnistin 2	●
P0137	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 2 - oikosulku maahan	●
P0138	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 2 - oikosulku akkuun	●
P0140	Happitunnistin lohko 1/tunnistin 2 - ei toimintaa havaittavissa	●
P0141	Happitunnistimen lämmityspiiri avoin, lohko 1/ tunnistin 2	●
P0151	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 1 - oikosulku maahan	●
P0152	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 1 - oikosulku akkuun	●
P0153	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 1 - hidas toiminta	●
P0154	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 1 - ei toimintaa havaittavissa	●
P0157	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 2 - oikosulku maahan	●
P0158	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 2 - oikosulku akkuun	●
P0160	Happitunnistin lohko 2/tunnistin 2 - ei toimintaa havaittavissa	●
P0171	Järjestelmä liian laiha, lohko 1	●
P0172	Järjestelmä liian rikas, lohko 1	●
P0174	Järjestelmä liian laiha, lohko 2	●
P0175	Järjestelmä liian rikas, lohko 2	●
P0221	Kaasuläpän asentotunnistimen/ -katkaisijan B virtapiirin häiriö	●
P0222	Kaasupolkimen asennontunnistimen virtapiiri B – avoin tai oikosulku maahan	●
P0223	Kaasupolkimen asennontunnistimen virtapiiri B – oikosulku akkuun	●
P0261	Sylinteri 1 – suuttimen virtapiirit – avoin tai oikosulku maahan	●
P0262	Sylinteri 1 – suuttimen virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0264	Sylinteri 2 – suuttimen virtapiirit – avoin tai oikosulku maahan	●
P0265	Sylinteri 2 – suuttimen virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0267	Sylinteri 3 – suuttimen virtapiirit – avoin tai oikosulku maahan	●
P0268	Sylinteri 3 – suuttimen virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0270	Sylinteri 4 – suuttimen virtapiirit – avoin tai oikosulku maahan	●
P0271	Sylinteri 4 – suuttimen virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0273	Sylinteri 5 – suuttimen virtapiirit – avoin tai oikosulku maahan	●
P0274	Sylinteri 5 – suuttimen virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0276	Sylinteri 6 – suuttimen virtapiirit – avoin tai oikosulku maahan	●

P0277	Sylinteri 6 – suuttimen virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0300	Sytytyshäiriöitä havaittu	●
P0301	Sytytyshäiriöitä – 1. sylinteri	●
P0302	Sytytyshäiriöitä – 2. sylinteri	●
P0303	Sytytyshäiriöitä – 3. sylinteri	●
P0304	Sytytyshäiriöitä – 4. sylinteri	●
P0305	Sytytyshäiriöitä – 5. sylinteri	●
P0306	Sytytyshäiriöitä – 6. sylinteri	●
P0335	Kampiakselin asennontunnistimen A virtapiiri avoin	●
P0336	Kampiakselin asennontunnistimen A virtapiirin alue/toimintakyky	●
P0340	Nokka-akselin asennontunnistin A – virtapiiri avoin, lohko 1	●
P0341	Nokka-akselin asennontunnistin A – alue/toimintakyky, lohko 1	●
P0346	Nokka-akselin asennontunnistin A – alue/toimintakyky, lohko 2	●
P0351	Sytytyspuolan A ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa	●
P0352	Sytytyspuolan B ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa	●
P0353	Sytytyspuolan C ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa	●
P0354	Sytytyspuolan D ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa	●
P0355	Sytytyspuolan E ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa	●
P0356	Sytytyspuolan F ensiö/toisio virtapiiri avoin tai oikosulussa	●
P0420	Katalysaattorin puhdistustehokkuus alle ohjearvon, lohko 1	●
P0430	Katalysaattorin puhdistustehokkuus alle ohjearvon, lohko 2	●
P0444	Aktiivihillissäiliön ohjausventtiilin virtapiiri avoin tai oikosulussa maahan	●
P0445	Aktiivihillissäiliön ohjausventtiilin virtapiiri oikosulku akkuun	●
P0506	Joutokäynnin säätömoottori, rpm alle ohjearvon	●
P0507	Joutokäynnin säätömoottori, rpm yli ohjearvon	●
P0638	Kaasuläpän asennontunnistin alue/toimintakyky	●
P1295	Sähköinen kaasuläppä – järjestelmän toimintahäiriö	●
P2101	Kaasuläpän käyttölaitteen moottorin piiri avoin/ oikosulussa	●
P2104	Sähköinen kaasuläppä – joutokäynti jumiutunut	●
P2105	Sähköinen kaasuläppä - moottori sammuu	●
P2106	Sähköinen kaasuläppä - rajoitettu teho	●
P2118	Kaasuläpän käyttölaitteen moottorin virta suuri/ toimintahäiriö	●
P2122	Kaasupolkimen asento (APS1) virtapiiri tai signaaliavoin/maissa	●
P2123	Kaasupolkimen asento (APS1) maapiiri avoin tai signaaliavoin/maissa	●
P2127	Kaasupolkimen asento (APS2) virtapiiri tai signaaliavoin/maissa	●
P2128	Kaasupolkimen asento (APS2) maapiiri avoin tai signaaliavoin/maissa	●
P2135	Kaasuläpän/polkimen asento (TPS1/TPS2) signaalit erilaisia	●
P2138	Kaasuläpän/polkimen asento (APS1/APS2) signaalit erilaisia	●
P2173	Sähköisen kaasuläpän ohjaus - liian suuri ilmamäärä havaittu	●
P2187	Järjestelmä liian laiha joutokäynnillä (lisääntyvä) - ilmavuoto, lohko 1	●

P2188	Järjestelmä liian rikas joutokäynnillä – imusarja tukossa/suutin vuotaa, lohko 1	●
P2189	Järjestelmä liian laiha joutokäynnillä (lisääntyvä) - ilmavuoto, lohko 2	●
P2190	Järjestelmä liian rikas joutokäynnillä - imusarja tukossa/suutin vuotaa, lohko 2	●
P2191	Järjestelmä liian laiha suuremmalla kuormalla, lohko 1	●
P2192	Järjestelmä liian rikas suuremmalla kuormalla, lohko 1	●
P2195	Happitunnistimen signaali juuttunut laihalle, lohko 1/tunnistin 1	●
P2196	Happitunnistimen signaali juuttunut rikkaalle, lohko 1/tunnistin 1	●
P2197	Happitunnistimen signaali juuttunut laihalle, lohko 2/tunnistin 1	●
P2198	Happitunnistimen signaali juuttunut rikkaalle, lohko 2/tunnistin 1	●
P2237	Happitunnistimen pumppausvirran piiri avoin, lohko 1/ tunnistin 1	●
P2243	Happitunnistimen referenssijännitteen piiri avoin, lohko 1/ tunnistin 1	●
P2251	Happitunnistimen maadoituspiiri avoin, lohko1/ tunnistin 1	●
P2270	Happitunnistimen signaali juuttunut laihalle, lohko 1/tunnistin 2	●
P2271	Happitunnistimen signaali juuttunut rikkaalle, lohko 1/tunnistin 2	●
P2272	Happitunnistimen signaali juuttunut laihalle, lohko 2/tunnistin 2	●
P2273	Happitunnistimen signaali juuttunut rikkaalle, lohko 2/tunnistin 2	●
P2626	Happitunnistimen pumppausvirran säätöpiiri avoin lohko 1/ tunnistin 1	●