

Land Rover Defender 90 henkilöauton muutos pakettiautoksi (N1) 1/2004

Ennen muutoskatsastusta tehtävät muutokset:

1. Autosta poistetaan alkuperäiset takaistuimet selkänojineen ja niiden turvavyöt lukkoineen.
2. Korkeudeltaan 610 mm (mitattuna jalkatilan pohjasta) tavaratilan etuseinä tulee valmistaa 16 mm vanerista ja kiinnittää tukevasti lattiaan ja yläkulmista korin B-pilareihin. Etuseinä kiinnitetään alareunasta vähintään 30 mm etäisyydelle etuistuintien turvavyökeloista niiden takapuolelle. Etäisyys etuistuimista on oltava riittävä että etuistuintien säädöissä on varaa. Etuseinän alareuna kiinnitetään takaistuimen jalkatilan pohjaan.
3. Takaistuimen jalkatilan kohdalle tulee valmistaa 16 mm vanerista pohjalevy, joka tuetaan etureunasta tukijaloin lattiaan ja kiinnitetään takaosasta luotettavasti takaistuimen kiinnityskohdista koriin. Jalkatilan pohjalevyn etureuna asennetaan päättymään ensin asennettuun etuseinään.

Volvo Auto Oy Ab
Tekninen Palvelu
Vantaalla 11.2.2004

Jarmo Hannula
Rekisteröinti ja takuutuki